# 2メガピクセル ネットワークカメラ 取扱説明書

## 572VMX-SD

(ミニバンダルプルーフカメラ)

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは禁じられております。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

## 目次

1	製品紹介	5
	1.1 概要	. 5
	1.2 製品の特徴	. 5
2	本体の名称と機能	6
	2.1 名称と機能	. 6
3	本体の取付	7
-	3.1 始める前に	. 7
	32 ステップ	8
	3.3 画角. レンズの調整	. 0
	3.4 ケーブル側面引き出しの場合	10
	3.5 MicroSDカードの取付	11
Λ	- AN Fのネットワークカメラ設定	12
-		12
	4.1 日内	12
	4.2 ヘナツノ	12
	4.3 IF アトレスの検索と変更	12
	4.4 カメラのバスワード変更について	15
シ	ステム要件	18
	4.5 ステップ	18
5	仕様	23
6	ネットワーク設定	24

## ■安全上の注意

ご利用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。ここに記載 された注意事項は、製品を正しく使用する方への危害や損害を未然に防止する為のものです。 安全に関する重大な内容なので、必ず守って下さい。

## ■表示について

この取扱説明書及び商品は、本機を安全に正しくお使いいただくために いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。

▲ 警告	取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され 絶対に行ってはいけないことが書いてあります。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う危険が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■絵表示について

	「気をつけるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示 は、具体的な注意内容です。
$\otimes$	「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示 は、具体的な禁止内容です。
0	「しなければいけないこと」を意味しています。この記号の中の表示 は、具体的な指示内容です。

## ご使用上の注意

	▲ 警告
Ø	<ul> <li>・本体を分解、または改造しないで下さい。火事・感電の原因となります。</li> <li>修理や点検は、販売店にご連絡ください</li> </ul>
	・異物を入れないでください。水や金属が内部に入ると火災や感電の原因になります。 ただちに電源を切り、販売店にご連絡下さい。
0	・熱器具や直射日光などに当たる場所等に近づけないでください。 キャビネットが変形したり、内部が高温になり、火事の原因になります。
	・可燃性雰囲気中で使用しないでください。爆発し、けがの原因になります。
	<ul> <li>・塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しないでください。</li> <li>取付部が劣化して、落下などの事故の原因になります。</li> </ul>
	・この機器を使用できるのは日本国内のみです。
	・設置は必ず販売店にご依頼ください。設置は技術と経験が必要です。 火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。
	・煙が出ている、変な音や臭いがするなど 故障状態のまま使用すると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。 放置せずにただちに電源を切り、販売店にご連絡下さい。
0	・ねじや固定機構はしっかりと締め付けてください。 締め付けが緩むと、落下などで怪我の原因になります。
	<ul> <li>総重量に耐える場所に取り付けてください。</li> <li>取り付け場所の強度が不十分なとき、落下などでけがの原因になります。</li> <li>十分な強度に補強してから取り付けてください。</li> </ul>
	<ul> <li>・定期的に点検してください。金属やねじが錆びると、落下などで</li> <li>怪我の原因になります。点検は販売店にご連絡下さい。</li> </ul>
8	・雷が鳴り始めたら、電源プラグには触れないで下さい。感電の原因になります。

	▲ 注 意
<b>8</b> 0	・各機器を接続は電源を切って行ってください。 感電・火災の原因になります。
	・持ち運びやお手入れの際は、電源やケーブル類をはずして行ってください。 落下、転倒などでケガの原因になります。
	<ul> <li>・長時間、この機器をご使用にならない時は、安全の為に必ず</li> <li>接続されている電源のスイッチを切って下さい。火災の原因となる事があります。</li> </ul>

## 1 製品紹介

#### 1.1 概要

このたびは弊社製品をご購入頂きありがとうございます。 このマニュアルは、ネットワークカメラ 572VMX-SD(赤外線ネットワークドームカメ ラ)のハードウェア部分の取扱が説明されています。

ソフトウェアや機能設定の項目につきましては別途製品添付CD内の

「操作設定マニュアル WEBブラウジング編」をご覧ください。

又、このマニュアルの内容は改良、ファームウェアバージョンアップなどの為、予告なし に変更することがあります。

### 1.2 製品の特徴

- 2メガピクセル(1920 x 1080)、リアルタイム出力対応
- H. 264/H. 265/MJPEG (サブストリーム) 画像圧縮方式
- Triストリーム対応
- PoE (Power over Ethernet)対応
   ※LANケーブル経由で接続した機器に電源が供給されます。
- デイ/ナイト機能
- 高性能赤外線LED (Smart IR) 、IR範囲(約30メートル)
- 内蔵マイクロSDカードスロット、256ギガバイトまで対応
- 3D DNR & WDR、逆光補正機能
- 集音マイク内蔵
- モーター駆動バリフォーカルレンズ搭載
- 保護等級IP66

2本体の名称と機能



図2-1 外観図

### 2.1 名称と機能

No.	名称と機能
1	カバー
2	電動バリフォーカルレンズ
3	集音マイク
4	RESET:リセットボタン(中央)
5	MicroSDカードスロット
6	DC12V電源入力端子
7	LAN(PoE対応)端子
8	ZOOM +/-:ズームボタン(両側)

#### 備考:

カメラ電源投入中(起動状態)で約5秒間 RESET(リセットボタン)を押し続けると、設定パラ メーターはすべてデフォルト設定にリセットします。

## 3 本体の取付

### 3.1 始める前に

同梱付属品を確認してください。

- カメラ本体、本マニュアル、ソフトウェア及び資料CD、取付ネジ×4、取付用樹脂プラグ ×4、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、設置シール。
- 設置の前に次の内容を注意深く読んでください。
- 関連機器がすべて設置の間はパワーオフであることを確かめてください。
- 標準的な電源はDC12V/1AもしくはPoE(802.3af)です。カメラの仕様にあった機器をご使用 ください。
- 損害を回避するために使用する電源アダプターは定電圧回路搭載のもので正しい電圧が出 力されているか確認してください。
- 高温多湿の環境にカメラを置かないでください。
- 蓄熱を回避するために、換気のよい適切な動作環境に設置下さい。
- 修理あるいはメンテナンスのためにカメラを分解、改造しないでください。

赤外線反射を防止するために、次の予防措置に注意を支払う必要があります。

- ほこりやドームカバーのグリースは、IR反射が発生します。 取付 が終了するまで、ドーム カバー膜を除去しないでください。ほこりやグリースがドームカバーに存在する場合には 、清潔な柔らかい布でドームカバーを清掃します。
- レンズの周りのクッションリングはカバー内側からの赤外光の侵入を遮断します。
   ドームカバーを取り付ける際、クッションリングとドームカバーに隙間ができないよう
   注意をしてください。
- カメラのレンズに近づきすぎる反射面が存在しないことを確認してください。カメラからのIR光は、反射が発生する可能性があります。

このカメラは壁面および天井に設置することができます。 この説明書は、壁面取付を例に説明していますが天井でも順序は同じです。

### 3.2 ステップ

カメラのカバーを取り外しておきます。

- 1. 壁(又は天井)内にケーブルを配線する場合はあらかじめ位置を確認し穴を開けておいて 下さい。
- 2. 付属の設置シールを使用し取付の穴位置3箇所にネジ穴を開けます。



図3-1 設置シール

3. 取付ネジを使用してカメラを固定します。



図3-1 カメラの固定

#### 備考:

- 取付面と壁(又は天井)の間、およびケーブルまわりの防水加工を万全にしてください。
   (不完全な場合本体に水が浸入する事があります)
- コンクリート壁面についてはブラケットを固定するために樹脂プラグ等を使用する必要が あります。
- 木製壁(又は天井)については、タッピンネジを使用する必要があります。
- 壁(又は天井)はカメラとブラケットの3倍以上の重量に耐えるように十分に強くなければなりません。

## 3.3 画角、レンズの調整





図3-2 本体カバーの取り外し

- 2. カメラ映像の確認調整の為にカメラとNVRもしくはPCと接続を行い、ライブ映像を出力させてください。
- 3. 希望の監視角度を得るためにレンズを調整します。
- 4. 本体のカメラ部の向き、水平、垂直、回転角度を調整して下さい。



図3-3 映像調整

5. 調整が終わりましたら本体カバーを取り付けてネジで固定します。

## 3.4 ケーブル側面引き出しの場合

1. 本体側面の溝からケーブルを引き出し配線をします。



図3-4 ケーブル引出し

備考:

- ケーブル引き出し面はかならず下向きに設置して下さい。
- 取付面と壁(又は天井)の間、およびケーブルまわりの防水加工を万全にしてください。(不完全な場合は本体に水が浸入する事があります)

### 3.5 MicroSDカードの取付

MicroSDカードの取付(注:MicroSDカードは付属しておりません)

本体カバーを取り外して、SDカードスロットにSDカードを挿入します。 取り外す場合は一旦押し込むとバネが働き、押し出されます。



図3-5 SDカードスロット

注意:

SDカードを挿抜するときは必ずカメラの電源をOFFにしてください。 ホットスワップ(活線挿抜)には対応しておりません。

## 4 LAN上のネットワークカメラ設定

#### 4.1 目的

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由でカメラを表示と設定するために、お使いのPCと同じ サブネット内のネットワークに接続する必要があります。次にネットワークカメラのIPを探索 し変更するためにDevice Config Toolのソフトウェアをインストールしてください。



図4-1 LANの接続

ネットワークカメラを認識・設定するためにIPアドレスを必要とします。

※本機種はネットワークレコーダーTNV-RxPWシリーズのLANポートに接続することで、自動的にカメラが 登録されるプラグ&プレイ機能を搭載しています。

#### 4.2 ステップ

IPアドレスを得るために、以下の方法を行なって下さい。

Device Config Toolを使用します。自動的にLANのネットワークカメラを発見することができ、 IPアドレス、サブネットマスク、ポート番号、装置名称、装置バージョンなどが閲覧できます。 ネットワークカメラはデフォルトでDHCPモードに設定されている為、ルーター等に接続され ている場合、IPアドレスは自動的に割り当てられます。

#### 4.3 IPアドレスの検索と変更

ネットワークカメラに接続するためにはIPアドレスが必要です。

#### 方法:

下記の方法で IP アドレスを調べてください。
 IP検索ソフトウェア(Device Config Tool)は自動的にLANに存在するオンラインのネットワークカメラを検出して、IPアドレス、サブネットマスク、ポート番号、装置名称、装置バージョンなどの情報を下記のようにリストされます。

Q	Device Sea	arch								? – X
Se	arch	Upgrade	Config					I	Filtration	IP 🔻
No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net Mask	Gateway	MAC	Network Mode
1	<u>192.168.11.47</u>	9000	80	16	N7816	V8.2.2-20220714	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-93-79-C6	DHCP
2	<u>192.168.11.66</u>	9008	343	20	TKV-8_V822-2022	V8.2.2-20220629	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-97-4A-6F	DHCP
3	<u>192.168.1.168</u>	9000	80	8	TNV-R8PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	192.168.1.1	00-23-63-99-21-2F	Static
4	<u>192.168.11.43</u>	9000	80	8	TNV-R8PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-99-21-2A	DHCP
5	<u>192.168.11.39</u>	9000	80	4	TNV-R4PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-99-21-02	DHCP
6	0.0.0.0	85	85	0			0.0.0.0	0.0.0.0		Unknown
7	<u>192.168.11.26</u>	85	85	4			255.255.255.0	192.168.11.1	30-57-AC-44-11-4C	DHCP
8	<u>192.168.11.68</u>	9000	80	1	TNC-572MX-SD	2MP- V18.25.8.2.2_220629	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-96-F1-67	Static
9	<u>192.168.11.75</u>	9000	80	1	572MDX-SD	2MP-V18.25.8.2.3.4_231124	255.255.255.0	192.168.11.1	38-24-F1-04-16-C4	DHCP
10	<u>192.168.11.59</u>	9000	80	4	TNV-R4PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-99-21-03	DHCP
-User Ir	ıfo		Device Info							
	UserName	admin	IP	192.168.11. <b>75</b>	Media Port 9000	Web Port 80				Modify
	Password	•••••	Gateway	192.168.11.1	Net Mask 255.25	5.255.0 Net Mode DH	CP v			

2. ライブのビデオを見るために、確認したいネットワークカメラの装置名称に割り当てら れた IP アドレスをウェブブラウザのアドレスフィールドに入れてください。

名称	: 572VMX-SD
IPアドレス	: ***.***.***
	(* : DHCPサーバーから割り当てられたアドレス)

3. IP アドレスを変更もしくは固定にする場合には Network Mode を static に変更して Modify を実行してください。

注: デフォルト情報

IPアドレス	: 192.168.1.168(※1)
ポート	: 80
UserName	: admin
Password	: cctv1212@(デフォルト)

※1:接続するネットワークにルーター等の DHCP サーバーが無い場合や、直接 PC と接続する場合に使用します。

Q	Device Sea	rch								? – X
Sea	arch	Upgrade	Config						Filtration	IP 🔻
No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Version	Net Mask	Gateway	MAC	Network Mode
1	<u>192.168.11.47</u>	9000	80	16	N7816	V8.2.2-20220714	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-93-79-C6	DHCP
2	<u>192.168.11.59</u>	9000	80	4	TNV-R4PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-99-21-03	DHCP
3	<u>192.168.11.66</u>	9008	343	20	TKV-8_V822-2022	V8.2.2-20220629	255.255.255.0	192.168.11.1	00-23-63-97-4A-6F	DHCP
4	IPアドレス	、等の変更			TNV-R4PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	) 192.168.11.1	00-23-63-99-21-02	DHCP
5	各項目入力	)後、Userna	me • Password	を入力	TNV-R8PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	) 192.168.11.1	00-23-63-99-21-2A	DHCP
6	して"Modi	ify"ボタン	を押してくだ	さい。	TNV-R8PW	V8.2.2-20220615	255.255.255.0	) 192.168.1.1	00-23-63-99-21-2F	Static
7							0.0.0.0	0.0.0.0		Unknown
8	<u>192.168.11.26</u>	85	85	4			255.255.255.0	) 192.168.11.1	30-57-AC-44-11-4C	DHCP
9	<u>192.168.11.68</u>	9000	80	1	TNC-572MX-SD	2MP- V18.25.8.2.2_220629	255.255.255.0	) 192.168.11.1	00-23-63-96-F1-67	Static
10	<u>192.168.11.69</u>	9000	80	1	2MP-572DX-SD	2MP- V18.25.8.2.2_220629	255.255.255.0	) 192.168.11.1	00-23-63-9C-6C-AF	Static
	_		Davies left						_	
UserInt		admin	Device Info	100 160 11 75	Madia Bart 0000	Wab Dat	00			
	Decemanie		IP I	192.108.11./0	media Pont 9000	web Pon a	00			Modify
	Password		Gateway	192.168.11.1	Net Mask 255.258	5.255.0 Net Mode	Static			

他のサブネットからネットワークカメラにアクセスするためには、ネットワークカメ ラにログイン後、Gatewayを設定してください。

各項目を使用するネットワーク環境に合った任意の値への変更する場合にはネットワー ク管理者に相談してください。

### 4.4 カメラのパスワード変更について

カメラを使い始める前にセキュリティ確保のため、最初のログイン時にパスワードを変更することを強く推奨します。

### ☆ Web ブラウザ経由のパスワード変更

方法:

1. カメラの電源をオンにし、カメラをネットワークに接続します。

 Web ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを入力し、エンターキーを<u>ログイン画面</u>で デフォルトユーザーとデフォルトパスワードでログインします。

注意:

 カメラのデフォルト IP アドレスは DHCP が有効になっているため、IP アドレスは自動的に割り当てられます。HDCP サーバーが接続するネットワークに存在しない場合は IP アドレスが 192.168.1.168 になります。

デフォルトユーザー名は「admin」です。また、デフォルトパスワードは「cctv1212@」です。

	日本語
<ul> <li>名 ユーザー名</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
ログイン	

#### 3. パスワードの変更

ユーザー					93E DE-TRAKE	• 0
NO.	ユーザー名	レベル	状態	バスワード	塑绿種別	
1	admin	admin	有効			
2	user1	user1	無効	0_	0	
3	user2	user2	無効	0_	0	
4	user3	user3	無効	0_	0	
5	user4	user4	無効	Q.	0	
6	user5	user5	無効	Q	۵	
7	user6	user6	無効	Q_	۵	
更新						
	ユーザー 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 2 史析	ユーザー No. ユーザー名 1 Admin 2 User1 3 User2 4 User3 5 User4 6 User5 7 User6 辺敏市	No.       I - U - %       L / NJ         1       admin       admin         2       user1       user1         3       user2       user3         4       user3       user4         6       user5       user6         7       user6       user6	No.       1       Admin       Addin         1       admin       admin       Addin         2       user1       user1       B30         3       user2       user3       B30         5       user4       user6       B30         6       user6       user6       B30	1         1	2-7- <b>1</b>

図 4-2 Web ブラウザ経由のパスワード変更

4. 新しくパスワードを作り、パスワードフィールドに入力します。

	ユーザーエディット	×
ユーザー名	admin	
パスワード 🧲	•	
パスワードの強さ		
バスワードを確認しま <mark>く</mark> す	•	
	OK Fryel	



**強力なパスワードを推奨**-製品のセキュリティを高めるため、ご自分で選択した強力なパスワードを設定するよう強くお勧めします。また、定期的にパスワードを再設定し、特に高いセキュリティシステムの場合は、毎月または毎週パスワードを再設定すると、より安全に製品を保護できます。

8~9文字:組み合わせは、大文字、小文字、数字、または特殊文字から少なくとも3つで構成する必要があります。
 10~15文字:組み合わせは、大文字、小文字、数字、または特殊文字から少なくとも2つで構成する必要があります。
 4桁を超える繰り返しおよび連続文字は禁止されています。つまり、6666 / bbbbまたは1234 / abcdです。
 キーボードパターンが4桁を超える連続キーは禁止されています。つまり、qwer

またはghjkです。

入力したパスワードのセキュリティ高さがインジケータ(色)によって表示されます。
 高レベル(緑)となるパスワードを推奨します。



図 4-3 パスワードの強さ

## システム要件

動作システム: Microsoft Windows10/8/7/Windows2008(32/64-bit)/Windows2003/WindowsXP /Windows2000(32bit) CPU: インテル Core Duo II デュアルコアプロセッサ以上 メモリRAM: 1GB 以上 ディスプレイ: 1024×768 解像度以上 ウェブブラウザ: Internet Explorer 10以降のバージョン.

### 4.5 ステップ

- 1. ウェブブラウザを開いてください。
- 2. ブラウザ内のアドレスバーに、**4.3**で検索したネットワークカメラのIPアドレス(例えば192.168.x.x)を 入力してください。
- ユーザー名、パスワードの入力画面になります。画面右上の言語選択は日本語に選択して下さい。
   ユーザー名とパスワードを入力します。
   デフォルトのユーザー名は「admin」,パスワードは4.4で設定したものを入力します。
- 4. **ログイン**をクリックします。

(<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<)	- 〇〕 検索	_ • ۹	□ × 슈☆卷⊜
		日本語	]
			日本語を選択
	A admin		
	<b>*0</b> •••••••		
	ログイン		

図4-5 ログイン画面

5. ログイン後、ライブビュー画面にて映像を表示するにはプラグインの追加が必要です。 図4-6の画面青文字をクリックしプラグインのダウンロードとインストールを行なって下さい。

6 http://192.168.11.17/				- Ĉ	検索		- م	□ × ☆☆♥
5/25A-5D V16.25.6.2.2_220 A								
				ライブ	再生	リモート設定	ローカル設定	! 🖱
メインストリーム サブストリーム	モバイルストリーム							
正常にライブ放送を行うには、再生コント 毎	ロールをインストールす 記動してください (プラ	る必要があります。 ウザがコントロールの運行	行び知られている場合に	ードしてイン 5 許可をクロ	INDITC	インストール ださい) -	されている場合は、	ブラウザを
	ז ⊕ תא פּפ							

図4-6 プラグインダウンロード画面1

図4-7のポップアップ表示の実行をクリックしてください。



セキュリティソフトで図4-8のポップアップ表示がされた場合は操作をクリックしてください。



図4-8 プラグインダウンロード画面3

図4-9の警告表示では実行をクリックしてください。



下記のメッセージが表示されたら「はい」を選択してダウンロードしてください。



図4-10 プラグインダウンロード画面5

下記のセットアップウェザードが現れたらメッセージに従って、インストールを行ってください。



図4-11 プラグインダウンロード画面6

プラグインのインストール後、一旦ブラウザを再起動して再度ログインして下さい。

Image: System 2         Image: Sy	•	• 〇 検索		- □ × ♪- ☆☆©
			日本語	~
	A admin			
	···O ••••••••	©		
	ログイン	•		

図4-12 ログイン画面

## 5 仕様

型名	TNC-572VMX-SD	
しいブ(生占55)離)	トーム型 座内外用 2メルビクセル 赤外線ネット・ノークルメラ SDルートスロット付き	
	水平105 ~52 垂直56 ~28	
イメーシセンサー まこままた	1/2.8型フログレッシフスキャンCMOS	
表示 <b>回</b> 系敛		
	H.264/H.265/MJPEG(Substeam)	
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u	
ストリーム	Triストリーム	
フレームレート	60 Hz: Stream1:30 fps (1920×1080/1280x960/1280x720), Stream2:30 fps (1280x720/640×480/320×240), Stream3:30 fps (640x480/320×240)	
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)	
是低袖写休昭度	0.07lx / ※IR照射時0lx	
取凶极子体照及	※映像出力 AGC ON F1.8	
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s	
オートアイリス	なし	
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	
デジタルノイズリダクション (DNR)	3D DNR	
WDR	WDR(True)	
逆光補正	有り	
ネットワーク・ストレージ	_	
アラームトリガー	モーション検知、音声検知	
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP, PPP₀E,UPnP,UDP,SNMP	
セキュリティ	パスワード認証	
システム互換性	ONVIF( Profile S/G/T )	
映像出力(CVBS)	なし	
音声入力	マイクロフォン内蔵	
音声出力	-	
通信インターフェイス	RJ−45 10M/100M Ethernet port ×1	
RS-485インターフェイス	_	
アラーム入出力	-	
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	microSDカードスロット 256GB	
リセットボタン	有り	
電源方式 ※注1	DC12V±20% PoE (802.3af)	
消費電力	4.2W@DC12V 5.7W@POE	
動作温度·湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)	
防水性能	IP66	
バンダル(耐衝撃)対応	_	
赤外線LED		
外形寸法	Ø115 x 91.6mm	
質量	575g	
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、 LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール	

注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

## 6 ネットワーク設定

ネットワーク機器初期設定		重更	製品型番 : 572VMX-SD					
メモ:			主女	設置日	:	年	月	日
			シリアルNo	:				
初期値(初期化設定)		弊社出荷設定値		 お客様	設定値			
	ユーザーID	admin	admin					
	パスワード	cctv1212@	cctv1212@					
7	ァームウェア	V18.25.8.2.3.4_231 124	V18.25.8.2.3.4_231 124					
	同期設定方法	スタティック	スタティック					
時刻	タイムゾーン	GMT+09	GMT+09					
同期	SNTPサーバ	time.windows.com	time.windows.com					
	同期間隔	24h	24h					
	DHCP	ON	ON					
	IPアドレス	DHCPにて割当て	DHCPにて割当て					
ネット	サブネットマスク	DHCPにて割当て	DHCPにて割当て					
ワーク	デフォルトゲートウェイ	DHCPにて割当て	DHCPにて割当て					
設定	DNSサーバ	DHCPにて割当て	DHCPにて割当て					
	HTTPポート	80	80					
	RTSPポート	554	554					
	露出設定	オート	オート					
画像	デイナイト切替	ビデオモード	ビデオモード					
	ホワイトバランス	オート	オート					
	ビデオエンコーディング	H.265	H.265					
メイン	解像度	$1980 \times 1080$	$1980 \times 1080$					
7 6	フレームレート	30	30					
	ビットレート	2048	2048					
リーム	レートコントロール	VBR	VBR					
	iフレームレート	60	60					
	ビデオエンコーディング	H.265	H.265					
サブ	解像度	640×480	640×480					
7 6	フレームレート	30	30					
	ビットレート	512	512					
リーム	レートコントロール	VBR	VBR					
	iフレームレート	60	60					
	オーディオ	オン	オン					

\*本書類はセキュリティに関連する大変重要な書類です。保証書と一緒に大切に保管してください。

\*本書類は製品のバージョンアップ等に合わせ予告なく改定する場合があります。

\*詳細な設定、操作方法については付属のCDに取扱説明書が保存されております。

\*PCを接続しての設定の場合、同一セグメントにて接続する必要があります。

\*IPアドレスの割り当てについては、現地のネットワーク管理者とご確認の上設定してください。



◇下記の保証・修理規定に基づき、保証致します。◇

- 取扱説明書に従い、日本国内での正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、購入された販売店または製造・販売元にて保証期間中、無償修理させていただきます。
- 保証期間内に故障が発生し、無償修理をご依頼になる場合は、購入された販売店、または製造・販売元に製品と本保証書をご提示の上、修理をお申し付けください。
- 購入された販売店にて記載事項を正確に記入してください。
- 修理の際には必ず、本保証書をご提出してください。
- 保証期間内でも次のいずれかに該当する場合は、保証の対象外になりますので、ご注意ください。
  - 本保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書にお買上げの年月日や販売店の記載がない場合。
  - 本書の文言が書き換えられた場合。
  - 日本国外での使用により発生した不具合の場合。
  - 当社から指定した部品以外の部品を使用し発生した不具合の場合。
  - 使用者の誤った操作により発生した不具合の場合。
  - 天災地変による破損、故障。

製品名	2メガピクセル	ネットワークカメラ
モデル名	572VMX-SD	
保証期間	ご購入日より1年間	
お買い上げ日	年月日	年月日まで
や安垟	お名前	
の合体	ご連絡先	
販売公理店	お名前	
<u>飘元10</u> 理店	ご連絡先	

※製品ご購入の際、上記の内容を必ず記載してもらってください。

取扱説明書Ver.1.0